

Marque	AKAI	AKAI	AKAI	AKAI	AODYO	AODYO	Berglund Instruments	Berglund Instruments	eCorder	EMEO Music	Odisei Music	Odisei Music	Artinoise	ROLAND	ROLAND	ROLAND	ROLAND	ROLAND	Softsynth	YAMAHA	YAMAHA	YAMAHA	WARBL
Modèle	EWI-USB	EWI4000s *	EWI5000	EWI Solo	Sylphyo 1 *	Sylpyo 2 + Link	NuEVI	NuRAD	Faraday Z1	EMEO	Travel Sax	Travel Sax 2	Re.Corder	Mini	Go AE-05	AE-10	AE-20	AE-30	Synthophone	WX7 *	WX5 *	YDS 150	WARBL
Pays	Japon	Japon	Japon	Japon	France	France	Suède	Suède	USA	Israël	Espagne	Espagne	Italie	Japon	Japon	Japon	Japon	Japon	Suisse	Japon	Japon	Japon	USA
Prix à sa commercialisation	300 €	500 €	550 €	500 €	799 €	1 000 €	1200 € (Options)	1500 € (Options)	2 000 €	1 550 €	500 €	500 €	180 €	300 €	500 €	750 €	1 000 €	1500	3 200 €	700 €	800 €	850 €	250 € + Options
<b>Alimentation</b>																							
Chargeur Externe	N	Y	Y	N	Y (2)	Y (2)	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y (1)	Y (1)	Y (1)	Y	Y	Y	N	N
Piles	N	Y (4x AA)	N	N	N	N	Y (2)	Y (2)	N	N	N	N	N	N	Y (4x AA)	Y (6x AA)	Y (6x AA)	N	N	Y (6x AA)	Y (6x AA)	Y (3x AAA)	N
Batteries Rechargeables	N	Y (4x AA) Ni-MH	Y	Y	Y	Y/N	Y (2)	Y (2)	N	N	N	N	Y	Y (4x AA) Ni-MH	Y (4x AA)	Y (6x AA)	Y (6x AA)	Y (6x AA)	N	N	N	Y (3x AAA) Ni-MH	N
Batteries Li-Po	N	N	N	N	N	N	Y (2)	Y (2)	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Alimentation et Charge par USB	Y	N	Y	Y	Y	Y/Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y/N	Y/N	N	N	N	Y	Y
<b>Compatibilité</b>																							
« Class Compliant »	Y	N	Y	Y	Y	Y/Y	Y	Y	?	?	Y	Y	?	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y
<b>Clétage / Doigtés</b>																							
Type d'embouchure	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Bec Type Flûte	Bec Type Flûte	Silicone	Silicone	Flûte à Bec	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Tube	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Bec + Anche	Tube
Type de Clés	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile	Mécaniques	Mécanique	Mécanique	Optique	Y	Y	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécaniques	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Optique
Clé pour doigtés alternatifs	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Doigtés Multiples	3	3	5	6	40	40	2	5	5	N	Saxophone	Saxophone	5	Flûte à bec	Saxophone	Saxophone	Saxophone (8)	Saxophone (8)	Saxophone	Saxophone	Saxophone	Ethnique	
Système Octave	Rouleaux 3	Rouleaux 8	Rouleaux 8	Rouleau 8	Slider 3/5	Slider 3/5	Rouleaux 8	Rouleaux 8	Slider 2	Type Sax	Type Sax	Type Sax	Overblow	Switches 2	Switches 2	Switches 5	Switches 5	Switches 5	Switch	Switch 5	Switch 4	Switch 5	Suppression
Nombre d'octaves	5	7	7	7	3/5	3/5	7	7	3	3	3	3	?	3	3	5	5	5	5	7	7	5	N/A
<b>Interface</b>																							
Midi In DIN	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
Midi Out DIN	N	Y	Y	N	N	N/Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y (x2)	Y	Y	Y	N
CV / Gate	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Midi USB	Y	N	Y	USB B	mini USB B	mini USB B	mini USB B	mini USB B	Y	USB-C	USB-C	USB-C	N	micro USB B	micro USB B	USB B	USB-C	USB-C	N	N	N	micro USB B	micro USB B
Midi / Audio Bluetooth	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	BT 5.0	BT 5.0	BT	BT 4.2 (Midi Audio)	BT 4.2 (Midi Audio)	N	BT 4.2 (Midi Audio)	BT 4.2 (Midi Audio)	N	N	N	BT Audio	N
Midi Sans Fil	N	N	N	N	Y	Y	Y (2)	Y (2)	N	BT	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Audio Sans Fil	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<b>Afficheur / Edition</b>																							
Type d'afficheur	N	Segments LED	Segments LED	OLED	OLED	OLED	OLED	OLED	N	N	N	N	N	N	N	OLED	OLED	OLED	N	N	N	N	N
Éditeur (Win / Mac)	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac	N	N	N	N	N	WEB
Application IOS / Android	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	IOS / Android	IOS / Android	ISO / Android	IOS / Android	IOS / Android	IOS / Android	IOS / Android	IOS / Android	N	N	N	N	IOS
<b>Contrôles MIDI</b>																							
Breath Sensor (BC Midi CC#2)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A
Bite Sensor (Midi CC# assignable)	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N
Lip Sensor (Midi CC# assignable)	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
Pitch Bend (Up + Down together)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
Pitch Bend (Up + Down individually)	Y	Y	Y	N	?	?	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Slider / Portamento	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Joystick	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
Thumb Lever	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Inertial Sensor	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
Clés de Fonction	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y
Clés de fonction Avancées	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Bell Sensor	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
MIDI CC pris en charge	N	000 - 127	000 - 127	000 - 127	000 - 127	000 - 127	000 - 127	001 - 127	?	N	N	N	N	?	N	001 - 127	000 - 127	000 - 127	000 - 127	000 - 127	N	N	001 - 127
<b>Audio</b>																							
Moteur(s) de Sons Internes	N	Mod Analog	Samples	Samples	Modélisation	Modélisation	N	N	Physical Modeling	N	N	Sound Module (70)	N	PCM	PCM	PCM + SN	SN + ZEN Core	SN + ZEN Core	N	N	N	AWM Sampling	N
Effets Internes	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	?	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N
Nombre de sons Usine	N	000 - 099	000 - 099				N	N	24	N	N	N	N	6	11		260	> 300	N	N	N	73	N
Nombre de sons USER	N	000 - 099	000 - 099				N	N	N	N	N	N	N	N/A	N	600	600	600	N	N	N	73	N
Sortie Casque	N	Y	Y	mini Jack L/R	mini Jack L/R	mini Jack L/R	N	N	mini Jack L/R	N	N	N	N	mini Jack L/R	mini Jack L/R		mini Jack L/R	mini Jack L/R	N	N	N	Y	N
Entrée Audio	N	N	N	mini Jack L/R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Sortie Audio	N	Y	Y	Y	Y	Y (Link)	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y
Haut-parleur(s) Intégrés	N	N	N	1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	1	1	2	2	2	N	N	N	Y	N
<b>Caractéristiques Physiques</b>																							
Dimensions longueur x largeur x Epaisseur	579 x 69 x 69	670,5 x 61 x 69	675 x 61 x 43	765 x 76 x 82	415 x 70 x 80	415 x 70 x 80	?	465 x 90 x 50	?	500 x 70 x 70	220 x 125 x 80	220 x 125 x 80	?	451 x 81 x 43	454 x 128 x 78	574 x 128 x 93	632 x 133 x 84	687 x 133 x 84	Dimension du Sax	538 x 57 x 64	610 x 62 x 70	699 x 110 x 103	216 x 16 x 16
Poids	590 g	874 g	900 g	800 g	395 g	395 g + 240 g	650 g	700 g	?	1,7 Kg	225 g	225 g	?	500 g	695 g	855 g	1,10 Kg	1,14 Kg	Poid du Sax	380 g	520 g	1 Kg	35 g
<b>Accessoires fournis</b>																							
Etui	N	N	N		Souple	Souple	N	N	N	Rigide	Rigide	Rigide	N	N	N	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Souple	Souple	N
Housse	N	N	N		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N
Sangle de cou	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Barre de Stabilisation	N	N	N		N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Chargeur Externe	N	Y	Y		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N
Câble USB	Y	N	N	USB B	mini USB B	mini USB B	Y	Y	Y	USB-C	USB-C	USB-C	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	USB-C
Câble Midi	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Midi + Alim	Midi + Alim	Midi + Alim	N
Câble CV / Gate	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Câble Audio	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Recepteur MIDI sans fil	N	N	N	N	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Recepteur Audio sans fil	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Divers	N	N	N	N	N	N	N	6 Clés	N	N	3 Adapteur Bec	3 Adapteur Bec	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Bag
Embouchure Séparée	N	N	N	N	Bec Type Flûte	Bec Type Flûte	N	N	N	N	Bec Sax Alto	Bec Sax Alto	N	N	N	En Option	En Option	En Option	N	N	Flûte à Bec	Bec Sax Alto	Flûte
<b>Internet</b>																							
Liens	EWI-USB	EWI4000s	EWI5000	EWI-Solo	Sylphyo	Sylpyho	NuEVI	NuRAD	eCorder	EMEO Sax	Travel Sax	Travel Sax	Artinoise	AE mini	Go AE-05	AE-10	AE-30	AE-30	Softsynth Inst.	WX7	WX5	YDS 150	WARBL